

ПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ СВІТЛОДІОДНА ЛАМПА CND™ LED LAMP

ПОЗИЦІОНУВАННЯ

ЗАПИТАННЯ

1. У чому переваги світлодіодної лампи CND™ LED Lamp?

ВІДПОВІДЬ

- **3C TECHNOLOGY™** оптимізує процес полімеризації.
- Легка, ергономічна конструкція займає менше місця.
- Дзеркальна поверхня забезпечує повне затвердіння всіх ділянок нігтів.
- Глобальне живлення - один блок живлення, знімний шнур зі змінними штепсельними адаптерами.
- Зручна для педикюру - знімна пластина для комфортного використання.
- Закритий дизайн зменшує відблиски та мінімізує випадкову полімеризацію продукту.

2. Що таке **3C TECHNOLOGY™** і як вона працює?

- 3C TECHNOLOGY™** - це запатентована технологія полімеризації від CND, яка оптимізує світло, час і енергію для максимального блиску та довговічності покриття.
- Два світлових промені забезпечують повне затвердіння.
 - Енергія регулюється для кожного етапу обслуговування.
 - Імпульсне світло з контрольованим часом для точної полімеризації.

3. Чому варто використовувати CND™ LED Lamp?

Світлодіодну лампу CND™ відкалібровано для повного затвердіння всіх продуктів CND™, що піддаються світловому затвердінню.

ЗАПИТАННЯ

4. Скільки часу прослужать світлодіодні елементи/лампа?

ВІДПОВІДЬ

Термін служби світлодіодів у лампі становить 10 000 годин. Кількість щоденних обслуговувань впливатиме на кількість років, які прослужить лампа/лампи.

5. Чи є гарантія на CND™ LED Lamp?

Так, CND™ LED Lamp має гарантію на 1 рік. Для отримання додаткової інформації відвідайте ABInails.com.ua або зверніться до інструкції користувача CND™ LED Lamp.

6. Як зареєструвати гарантію на CND™ LED Lamp?

Зареєструйте лампу на сайті CND.com/pages/cnd-led-lamp-warranty. Зберігайте датований чек про покупку.

7. Що робити, якщо світлодіодний блок перестав працювати або зламався?

Світлодіодні блоки в лампі не підлягають заміні. Вони мають термін служби 10 000 годин. Кількість щоденних сервісів впливає на термін служби лампи/світлодіодних блоків. Якщо світлодіодний блок перестає працювати, на нього поширюється гарантія на лампу.

Будь ласка, дотримуйтесь наведеної нижче процедури обслуговування:
ПОЗА МЕЖАМИ США ТА КАНАДИ - ПРОЦЕДУРА ОБСЛУГОВУВАННЯ
Авторизований дистриб'ютор CND™ в Україні - **American Beauty International**
Магазин на вул. Липківського, 3, Україна, Київ,
Сервісне обслуговування: +380675049153

ГАРАНТІЯ

ПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ СВІТЛОДІОДНА ЛАМПА CND™ LED LAMP

ЗАПИТАННЯ

8. Чи відраховує час CND™ LED Lamp?

ВІДПОВІДЬ

Так, CND™ LED Lamp відраховує час для кожного режиму та автоматично вимикається..

9. Яка потужність CND™ LED Lamp?

Вхідна потужність становить 36 Вт.

10. Чи стійка світлодіодна лампа CND™ до ацетону та спирту?

Так, світлодіодна лампа CND™ стійка до ацетону та спирту. Під час чищення намагайтеся не торкатися лінзи в світлодіодній камері.

11. Чи є у світлодіодній лампі CND™ вентилятор?

Завдяки розташуванню електроніки, світлодіодній лампі CND™ не потрібен вентилятор для запобігання перегріву.

12. Чи можу я “зафіксувати” продукт протягом 10 секунд у CND™ LED Lamp?

Так, ви можете використовувати кнопку 1 для фіксації продукту; імпульсний режим забезпечить відповідний рівень енергії для його закріплення.

13. Яке світло випромінюють світлодіодні лампи?

Світлодіодні лампи випромінюють комбінацію ультрафіолетового та видимого світла.

14. Чи є світлодіодна технологія більш енергоефективною?

Yes, LED units are more energy efficient than the fluorescent bulbs found in traditional UV lamps. The shorter cure time also helps improve energy efficiency.

ЗАПИТАННЯ

15. Як зрозуміти, що рука клієнта знаходиться в правильному положенні для належної полімеризації у CND™ LED Lamp?

ВІДПОВІДЬ

Переконайтеся, що великий палець клієнта знаходиться в спеціальному отворі, а решта пальців повністю всередині лампи.

16. Як виконати педикюр з гель-лаком CND™ SHELLAC™ за допомогою CND™ LED Lamp?

Для правильної полімеризації нігтів на ногах у CND™ LED Lamp необхідно правильно розташувати стопу. CND™ LED Lamp оснащена знімною пластиною, яка фіксується магнітами та легко знімається шляхом обережного відокремлення від лампи. Розмістіть лампу над стопою клієнта якомога ближче до відбивної стінки. Переконайтеся, що лампа очищена між процедурами.

17. Чи можна розміщувати продукти на робочій поверхні поруч із лампою CND™ LED Lamp?

CND™ рекомендує не розміщувати продукти в радіусі 2 дюймів (5 см) від відкритих зон лампи. Коли світлочутливі продукти не використовуються, переконайтеся, що вони щільно закриті, щоб запобігти їх передчасній полімеризації.

18. З якими продуктами можна використовувати CND™ LED Lamp?

Світлодіодна лампа CND™ призначена для повноцінної полімеризації всіх систем CND™, що полімеризуються світлом.

19. Як змінити налаштування, якщо я натиснув(ла) неправильну кнопку?

Вимкніть лампу і зачекайте 3 секунди, а потім знову увімкніть і виберіть правильне налаштування.

ПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ СВІТЛОДІОДНА ЛАМПА CND™ LED LAMP

ЗАПИТАННЯ

ВІДПОВІДЬ

20. Чи всі попередньо встановлені кнопки пульсують?

Кнопка попереднього налаштування 2S - єдине налаштування, яке не пульсує.

21. Чому світлодіодна лампа CND™ відчувається теплішою під час процесу полімеризації?

Світлодіодну лампу CND™ розроблено без вентилятора, і це може сприяти підвищенню внутрішньої температури лампи. Якщо клієнт відчуває дискомфорт від високої температури, попросіть його прибрати руку з лампи на кілька секунд.

22. Як виконати індивідуальну полімеризацію (Custom Cure) за допомогою CND™ LED Lamp?

Використовуйте зону швидкої полімеризації (flash cure zone), яка знаходиться між виїмками для великого пальця на базовій пластині лампи, що зменшує потужність на 50%. Виконуйте швидку полімеризацію в цій зоні, використовуючи кнопку 1, протягом 2-3 імпульсів. Повторюйте за необхідності для контролю процесу та комфорту клієнта. Завершіть повною полімеризацією.

23. Як чистити світлодіодну лампу CND™?

Щоб запобігти утворенню пилу в лампі, вимикайте її з розетки та щодня протирайте попередньо змоченим рушником. Повну інформацію про догляд та використання див. в інструкції з експлуатації.

24. Як правильно полімеризувати світлотвердіючі продукти CND™ у CND™ LED Lamp?

CND™ LED Lamp має 4 запрограмовані режими, відкалібровані для ідеальної полімеризації світлотвердіючих систем CND™. Для детальних покрокових інструкцій щодо всіх світлотвердіючих продуктів і систем CND™ відвідайте ABInails.com.ua (або cnd.com).

25. Як використовувати CND™ LED Lamp під час моделювання на формах?

Якщо форма потребує більше місця в CND™ LED Lamp, відріжте 2/3 нижніх крил перед поміщенням у лампу.

26. Чи були переформульовані гель-лаки CND™ Gel Polish і гелеві продукти для роботи з CND™ LED Lamp?

Світлодіодна лампа CND™ розроблена для оптимізації ефективності світлотвердіючих продуктів CND™. Усі продукти та сама лампа були відкалібровані таким чином, щоб забезпечити ідеальну полімеризацію, максимальну довговічність покриття та блиск.

27. Для чого призначена кожна з кнопок на світлодіодній лампі CND™ LED Lamp?

CND™ LED Lamp має 4 запрограмовані кнопки, відкалібровані для ідеальної полімеризації світлотвердіючих систем CND™. Виберіть відповідну кнопку залежно від виконуваної процедури.

- **Кнопка 1** полімеризує ґрунтівку для гелей **BRISA™** Base Coat, ґрунтівку для гелей **CND™ PLEXIGEL** Bonder і базові покриття **CND™ SHELLAC™** Base Coats.
- **Кнопка 2B** полімеризує всі моделюючі гелі **BRISA™** Sculpting Gel, **CND™ PLEXIGEL** Shaper, Builder і камуфлюючі гелі Color Builder.
- **Кнопка 2S** полімеризує гель-лак **CND™ SHELLAC™** Gel Polish.
- **Кнопка 3** полімеризує закріплювачі **BRISA™** Gloss, **CND™ PLEXIGEL** Protector і **CND™ SHELLAC™** Top Coats.